



STEP 3 ШАГ



ENG Put the beam on bottom of the wall plate, insert the screws through the holes of the wall plate and beam, fix the two nuts to the screws on the other side of the wall plate. Then insert the two plastic cap onto the head of the screw.

RUS Соедините опору и стеновую пластину при помощи болтов (D) и гаек (E).

STEP 4 ШАГ



ENG Install the other bracket as the same method on the wall. Make sure the two brackets on a straight line at the same level. Put the sticky pad on the beam as shown in the fig. Then set the microwave on the brackets slowly and safely

RUS Установите вторую часть кронштейна на стену, тем же способом. Убедитесь, что два кронштейна находятся на одном уровне. Наклейте фиксаторы на опоры. Затем аккуратно установите микроволновую печь.

Please see our models series at www.kromax.ru
If you have some problems regarding products mounting please call
Moscow +7 (495) 926-06-77, 929-06-88
You can contact with our official representative in other cities:

City: _____ telephone: _____

Весь модельный ряд смотрите на сайте www.kromax.ru
Если возникнут вопросы по установке данного изделия звоните
в Москве: тел. +7 (495) 926-06-77, 929-06-88, либо по
телефону официального представителя KROMAX в другом городе:

Город: _____ телефон: _____

kromax
technology of installation
www.kromax.ru



Designed and produced in PRC by KROMAX Co Ltd SHENZHEN (China)

model **Micro-4**

Thank you for purchasing KROMAX Company products! We hope you will enjoy it!

ENG

The product you bought is made with using high technology equipment and high quality material.
We give 10 years guarantee for all welded and mechanical joints.

recommend you not to mount it by yourself. Please consult with professional experts for proper mounting.

USAGE:

The bracket «MICRO-4» is used for mounting of the microwave ovens and other devices on the wall. Maximum loading is 30 kg.

MAINTANANCE:

Use suds for cleaning without any solvent

ATTENTION!

The bracket must be mounted on concrete or brick wall with plaster thickness not more than 3 mm. All accessories of the set must be used only for such surfaces. If the wall is made of other materials, we

MOUNTING:

Proper mounting is of great importance. In order not to get injury and not to damage the product, please read User's Manual first.

For mounting you must have screw-driver or wrench with socket head, electric drill and perforator. Please mount the product to the wall according to the User's manual.

Благодарим Вас за покупку изделия фирмы «KROMAX» и надеемся, что оно Вам понравится.

RUS

Изделие, которое Вы приобрели, изготовлено на высокотехнологичном оборудовании с использованием только качественных материалов. Гарантийные обязательства на все сварные и механические соединения 10 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн «MICRO-4» предназначен для установки на стене микроволновой печи и другой техники, максимальный вес которых не превышает 30 кг.

проконсультируйтесь с сертифицированным специалистом или обратитесь к квалифицированным установщикам.

Перед установкой крепления убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других развязок.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

мо использовать теплую мыльную воду без растворителей!

ВНИМАНИЕ!

Кронштейн закрепляется на бетонную либо кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 3 мм. Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления на вышеуказанные поверхности. В случае если стена изготовлена из других материалов, мы не рекомендуем

МОНТАЖ

Большое значение имеет правильная установка изделия. Во избежание получения травм и поломки изделия внимательно следуйте инструкции. Для сборки Вам понадобятся: отвертка либо гаечный торцовый ключ, электрическая дрель и сверла. Закрепите кронштейн к стене